


- ① HPSU Aussengerät (HPSU BH 06-16)
 - ② HPSU Innengerät (HPSU BH 06-16)
 - ③ Standwassererwärmer mit Wärmetauscher (SWD ...)
 - ④ Pufferspeicher (TSP...)
- 3UV 3-Wege-Umschaltventil
Heizkreislauf/Warmwassererwärmung (DHE 549)
- KW Kaltwasser
WW Warmwasser

- t_{ww} Warmwasserfühler (im Lieferumfang der Wärmepumpe)
 t_{au} Aussentemperaturfühler (am Aussegerät montiert)
 t_{au2} Aussentemperaturfühler (in DPK MK1 enthalten)
 t_{vl} Vorlauffühler (in DPK MK1 enthalten)
 DHE ZMGA Mischergruppe mit A-Klasse Umwälzpumpe
 DPK MK1 Heizungssteuerung
 MAG Membranausdehnungsgefäß
 DWP EHF Elektrozusatzheizung 400V/3~ 4/6/8/10 kW (DWP EHF 4.0/6.0/8.0/10.0)
 Kältemittelleitung R410A (DWP VKML ...)

Inbetriebnahme HPSU BH/BX - D90 620 B



Das gezeigte Anlagenschema erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ersetzt nicht die sorgfältige Anlageplanung, Änderungen und Irrtum vorbehalten.

domotec

Typ:
Prinzipschema

Zeichnung:
Wärmepumpe HPSU mit einem Heizkreis, Pufferspeicher und Wassererwärmer SWD

Schema Nr.:
HPSU BH 005-B