

06/2024

Instructions d'utilisation, de montage
et de planification

Pompes à chaleur Saumure/eau Nautilus Solid



domotec

chaudement recommandé

À propos de cette documentation

Objectif du document

Les présentes instructions forment une partie intégrante du produit et contiennent toutes les informations nécessaires en vue de l'exécution des activités suivantes :

- Transport
- Mise en place
- Raccordements aux réseaux électrique et informatique
- Raccordement des conduites hydrauliques
- Mise en service
- Maintenance
- Travaux de réparation
- Élimination du produit arrivé en fin de vie

Comment utiliser ce document

- ▶ Durant la totalité du cycle de vie de l'appareil, il convient de conserver ces instructions à portée de main sur le lieu d'installation !
- ▶ En cas de changement de propriétaire ou d'utilisateur, prendre soin de remettre ces instructions à la personne concernée !

TABLE DES MATIÈRES		Pages
1	Symboles, icônes et signalétique	4
1.1	Mises en garde	4
1.2	Symboles, icônes et signalétique	4
1.3	Validité	4
2	Sécurité	5-8
2.1	Utilisation conforme	5
2.2	Prescriptions légales et directives	5
2.3	Modifications de l'appareil	6
2.4	Qualification du personnel chargé du montage, de la mise en service, de la maintenance et du service	6
2.5	Consignes de sécurité	6-8
2.5.1	Mise en place et installation	7
2.5.2	Mise en service et fonctionnement continu	7
2.5.3	Entretien et service	7-8
2.6	Comportement en cas de contact avec le réfrigérant	8
2.6.1	Inhalation du réfrigérant	8
2.6.2	Contact de la peau ou des yeux avec le réfrigérant	8
3	Description du produit	9-12
3.1	Généralités	9
3.2	Principe de fonctionnement	9-10
3.2.1	Capacité d'absorption	10
3.3	Construction de la pompe à chaleur HPS-S-M-SW 30 / 40	11
3.4	Construction de la pompe à chaleur HPS-S-M-SW 60 /100	12
3.5	Caractéristiques techniques	13
4	Étendue des fournitures	14
4.1	Unité de base	14
4.2	Emballage	14
4.3	Livraison	14
5	Planification de la mise en place	15-18
5.1	Dimensions de l'appareil	15
5.2	Choix du lieu d'installation	15
5.3	Planification du capteur souterrain horizontal	16
5.4	Planification de la sonde géothermique à saumure	17
5.5	Conception du puits de distribution	17
5.6	Planification des équipements du local d'exploitation	18




6	Stockage	18
7	Transport	18
8	Mise en place	19-22
8.1	Déballage de la pompe à chaleur	19
8.2	Mise en place de la pompe à chaleur	19-22
8.2.1	Mise en place des modèles de pompe à chaleur HPS-S-M-SW 30 / 40	19-20
8.2.2	Mise en place des modèles de pompe à chaleur HPS-S-M-SW 60 / 100	21-22
8.2.3	Dimensions des modèles de pompe à chaleur HPS-S-M-SW 60 / 100	22
9	Raccordements	23-28
9.1	Raccordement électrique de la pompe à chaleur	23-24
9.2	Connexions sur le module de régulation	25-27
9.2.1	Raccordements du module Web X	25-26
9.2.2	Module WebEx 02	27
9.3	Raccordements hydrauliques	28
10	Charger la pompe à chaleur	29
10.1	Charger les circuits hydrauliques	29
10.2	Charger le circuit de saumure	29
11	Mise en service	30
11.1	Généralités	30
11.2	Préparations	30
11.3	Exploitation technique	30
12	Dérangements	31-32
12.1	Dysfonctionnements possibles, causes et solutions envisageables	31
12.1.1	Débit minimum	31
12.1.2	Étalement de la source d'énergie (SE)	31
12.1.3	Pression haute (pression de condensation)	31
12.1.4	Pression basse (pression d'évaporation)	32
12.1.5	Température du gaz aspiré	32
13	Maintenance	33-34
13.1	Matériel et outillage	33
13.2	Travaux de maintenance	33
13.3	Exécution des travaux de maintenance	33
13.3.1	Entretien et soins	34
13.3.2	Inspection du circuit frigorifique	34
13.3.3	Inspection du circuit hydraulique	34
13.3.4	Inspection des dispositifs électriques et de régulation	34
13.3.5	Inspection des sources d'énergie	34
13.4	Remise en service de la pompe à chaleur après le service de maintenance	34
14	Travaux de réparation	35
14.1	Beginn der Arbeiten	35
14.2	Abschliessende Arbeiten	35
15	Mise hors service	36
15.1	Préparations	36
15.2	Déconnexion du système de chauffage	36
15.3	Déconnexion du circuit de saumure	36
16	Élimination du produit arrivé en fin de vie	37
16.1	Élimination des emballages	37
16.2	Élimination du réfrigérant	37
16.3	Élimination de l'appareil	37
16.4	Élimination des pièces de rechange	37
17	Annexe	38
17.1	Plans, dessins cotés, exemples schématiques	38
17.1.1	Plan de raccordement des modèles HPS-S-M-SW 30 / 40	38
17.1.2	Plan de raccordement des modèles HPS-S-M-SW 60 / 100	39
18	Schémas électriques HPS S-M-H-SW 30-40 KW	40-44
19	Schémas électriques HPS S-M-H-SW 60-100 KW	45-50

1 Symboles, icônes et signalétique


1.1 Mises en garde

Les présentes instructions contiennent des mises en garde destinées à attirer votre attention sur des risques de dommages corporels et matériels.

- ▶ Prenez bien soin de lire et de toujours prendre en compte ces avertissements !
- ▶ Appliquez scrupuleusement toutes les mesures indiquées par un symbole ou une formule de mise en garde.

Symbole de mise en garde	Formule de mise en garde	Signification
	DANGER	Risque de mise en danger de personnes. Son non-respect entraîne la mort ou de graves blessures.
	AVERTISSEMENT	Risque de mise en danger de personnes. Son non-respect peut entraîner la mort ou de graves blessures.
	VORSICHT	Risque de mise en danger de personnes. Son non-respect peut entraîner des blessures légères.
-	VORSICHT	Informations permettant de prévenir les dommages matériels, d'avoir une meilleure compréhension ou d'optimiser le déroulement du travail.

1.2 Symboles, icônes et signalétique

Symbole/ icône	Signification
	« Informations supplémentaires »
▶	Symbole indiquant une action : là, vous devez exécuter une tâche. ▶ Lorsque l'action se déroule en plusieurs étapes, respectez l'ordre dans lequel elles sont décrites.
☑	Symbole indiquant les conditions qui doivent être réunies avant que les actions suivantes ne puissent être exécutées.

1.3 Validité

Le présent manuel concerne les produits suivants :

Artikel-Nr.	Typenbezeichnung
HPS-S-M-SW 30	Wärmepumpe Sole/Wasser 400 V3~ 30 kW (heizen)
HPS-S-M-SW 40	Wärmepumpe Sole/Wasser 400 V3~ 40 kW (heizen)
HPS-S-M-SW 60	Wärmepumpe Sole/Wasser 400 V3~ 60 kW (heizen)
HPS-S-M-SW 100	Wärmepumpe Sole/Wasser 400 V3~ 100 kW (heizen)

2 Sécurité

2.1 Utilisation conforme

Cette pompe à chaleur est destinée uniquement à l'emploi prévu par le fabricant, à savoir le réchauffement de l'eau de chauffage. Au cas où elle serait affectée à un autre emploi, ou à un emploi excessif, cela ne constituerait plus une utilisation conforme. Il convient notamment de tenir compte de la documentation spécifique se rapportant au produit correspondant. Toute modification ou transformation de l'appareil est interdite et entraîne l'annulation automatique de la garantie et de tout droit à la garantie.

Cette pompe à chaleur est destinée à un usage de type domestique à forte sollicitation ou dans un cadre de dimension similaire, par exemple :

- les lieux de travail tels que les locaux commerciaux ou les bureaux
- les exploitations agricoles
- les installations résidentielles, telles que les locaux d'habitation, les hôtels ou les pensions de famille, tant qu'il s'agit d'établissements de taille modeste à moyenne.

Les autres emplois, par exemple dans un cadre commercial nettement plus important ou de type industriel, ne sont pas considérés comme constituant une utilisation conforme.

L'utilisation conforme implique en outre :

- de lire et de comprendre les instructions de montage et de service
- de prendre connaissance et de tenir compte des autres documents s'appliquant explicitement au produit
- de respecter les intervalles de soins et de maintenance

2.2 Prescriptions légales et directives

- ▶ La pompe à chaleur ne doit être installée, mise en service et entretenue que par une entreprise habilitée à le faire. Les travaux en question doivent être exécutés conformément à la réglementation et aux prescriptions locales en vigueur, en respectant les indications figurant dans les présentes instructions.

Cette pompe à chaleur est conçue pour un emploi dans un cadre domestique (directive CE 2006/42/CE - directives sur les machines) et est donc soumise aux exigences de la directive basse tension (directive CE 2006/95/CE).

Toutes les prescriptions DIN et VDE correspondantes ainsi que les directives CE ont été respectées lors de la conception et de la construction de la pompe à chaleur (voir déclaration de conformité CE).

- ▶ En plus de la conformité aux normes VDE, EN et CEI correspondantes lors du raccordement électrique de la pompe à chaleur, il convient de respecter les conditions de raccordement exigées par l'exploitant du réseau d'alimentation électrique.



Toutes les personnes qui ne sont pas en mesure d'employer la pompe à chaleur en toute sécurité ne doivent s'en servir que sous la surveillance ou suivant les instructions d'une personne responsable, pour leur propre protection et pour éviter d'endommager l'appareil. Cela vaut notamment pour les enfants et les personnes qui en raison de leurs capacités mentales, physiques ou sensorielles, ou bien de leur inexpérience ou de leur ignorance, ne sont pas en mesure d'utiliser la pompe à chaleur de manière autonome et sûre. Les dommages éventuels dus à une utilisation de l'appareil par des personnes non autorisées ne sont pas couverts par la garantie du fabricant.

- ▶ Les enfants doivent être surveillés et empêchés de jouer avec l'appareil !

2.3 Modifications de l'appareil

Les modifications apportées à l'appareil doivent être préalablement convenues avec le fabricant et approuvées par écrit. Le droit à la garantie est annulé si une modification est effectuée sur l'appareil sans l'accord du fabricant.

2.4 Qualification du personnel chargé du montage, de la mise en service, de la maintenance et du service

La pompe à chaleur doit être installée, mise en service et entretenue par une entreprise spécialisée agréée. En outre, les collaborateurs de l'entreprise spécialisée en question doivent avoir suivi la formation interne assurée dans ses propres locaux par la société Domotec.

- ▶ Il faut s'assurer que le personnel chargé du montage, de la mise en service, de l'entretien et du service après-vente a lu le présent manuel ainsi que le mode d'emploi de l'appareil et qu'il a bien compris les consignes de sécurité qui y figurent !
- ▶ Il faut veiller à ce que le raccordement électrique soit effectué uniquement par un spécialiste qualifié pour les interventions sur les systèmes électriques et agréé par la société de distribution d'énergie !
- ▶ S'assurer que les travaux d'entretien et de service sont effectués uniquement par des techniciens frigoristes certifiés, familiarisés avec le circuit de réfrigérant, qualifiés pour les interventions sur les systèmes électriques et agréés par la société de distribution d'énergie !

2.5 Consignes de sécurité



Chute de charges **Danger de mort !**

- ▶ Ne soulever la pompe à chaleur qu'à l'aide des vis à chevilles à tourbillon prévues à cet effet.
- ▶ Ne jamais se tenir sous des charges en suspension.
- ▶ Employer uniquement des accessoires et des appareils de levage contrôlés et homologués.



Basculement de la pompe à chaleur **Risques de blessures !**

- ▶ Porter un équipement de protection personnelle.
- ▶ Lors du transport de la pompe à chaleur, ne jamais l'incliner au-delà d'un angle de 45° (quelle que soit la direction).
- ▶ Ne pas transporter la pompe à chaleur sans la sécuriser.
- ▶ Respecter les exigences relatives au lieu d'installation.



Bords coupants **Risques de blessures !**

- ▶ Manipuler la pompe à chaleur avec précaution.
- ▶ Veiller à ce que les panneaux de verre ne soient pas brisés ou ébréchés.
- ▶ Porter un équipement de protection personnelle !

2.5.1 Mise en place et installation

Pose inappropriée des câbles électriques. **Risque d'incendie !**

- ▶ Ne pas plier les câbles ou les tordre inutilement !
- ▶ Poser les câbles de connexion de telle manière à pouvoir prévenir leur endommagement!
- ▶ Les câbles électriques destinés à se trouver à l'extérieur de la pompe à chaleur doivent être placés de manière à ce qu'ils ne puissent pas être touchés !



Mise en place incorrecte de la pompe à chaleur **Risques de blessures !**

- ▶ N'effectuer le montage que conformément aux présentes instructions !
- ▶ Porter un équipement de protection personnelle !
- ▶ Seul un personnel de service à la clientèle formé et agréé est autorisé à effectuer des travaux sur la pompe à chaleur !
- ▶ Ne pas transformer la pompe à chaleur !
- ▶ Si l'on soupçonne la présence de dégâts intérieurs à la pompe à chaleur, il ne faut en aucun cas l'installer !
- ▶ Ne pas mettre en place une pompe à chaleur défectueuse !



Dégagement de fluide réfrigérant **Dommmages corporels !**

- ▶ Ne pas percer ou endommager les conduites de réfrigérant !
- ▶ Vérifier l'étanchéité de toutes les connexions soudées avant de les remplir de réfrigérant !



Risque de blessures et de dommages en cas de bris de verre

- ▶ Ne jamais entreposer les panneaux latéraux en les plaçant contre une arête ou un objet saillant !
- ▶ Ne jamais poser les panneaux latéraux sur le sol avec la surface en verre tournée vers le bas !
- ▶ Ne pas monter sur les panneaux latéraux posés sur le sol !
- ▶ Porter un équipement de protection personnelle !

2.5.2 Mise en service et fonctionnement continu

Aspiration d'objets non fixés se trouvant à proximité **Dommmages corporels !**

- ▶ Ne pas porter d'objets pendants ou susceptibles de se détacher (bijoux, vêtements etc.).
- ▶ Attacher les cheveux et les couvrir.
- ▶ Ne pas ouvrir une pompe à chaleur lorsqu'elle est en marche.

2.5.3 Entretien et service

Éléments sous tension dans la pompe à chaleur **Danger de mort par électrocution!**

- ▶ Tous les circuits électriques doivent être mis hors tension avant d'ouvrir la pompe à chaleur !
- ▶ Avant de procéder à des travaux d'entretien, déconnecter l'appareil du réseau électrique à l'aide de l'interrupteur d'urgence du chauffage ou bien d'un fusible, et le protéger contre toute remise en marche intempestive !
- ▶ Arrêter la pompe à chaleur sur tous les pôles !
- ▶ Ne pas transformer la pompe à chaleur !



Surfaces et objets de maintenance brûlants ! **Risque de brûlures**

- ▶ Avant d'entamer les travaux, laisser se refroidir la pompe à chaleur et les éléments sur lesquels il est prévu d'intervenir.
- ▶ Porter un équipement de protection personnelle !



Bords coupants **Risques de blessures !**

- ▶ Porter un équipement de protection personnelle !
- ▶ Les interventions sur la pompe à chaleur doivent être effectuées avec précaution



Composants rotatifs **Risque de blessure !**

Attendre l'arrêt complet des pales du ventilateur !

- ▶ Avant la remise en service, sécuriser l'appareil mécaniquement et électriquement.



Nettoyage inadéquat **Domages mécaniques !**

- ▶ Pour le nettoyage, ne jamais utiliser de produits contenant de l'acide, du chlorure, de la soude ou du sable, car ils endommageraient durablement la surface de la pompe à chaleur !
- ▶ Ne jamais nettoyer les surfaces en verre au moyen d'objets pointus ou coupants.

2.6 Comportement en cas de contact avec le réfrigérant

2.6.1 Inhalation du réfrigérant

- ▶ Amener la personne concernée à l'air libre !
- ▶ En cas d'arrêt respiratoire : Prendre les mesures de premiers secours !
- ▶ Contacter un service médical !
- ▶ Conserver toujours à portée de main la fiche de sécurité de l'appareil !

2.6.2 Contact de la peau ou des yeux avec le réfrigérant

- ▶ Retirer les vêtements aspergés ou contaminés !
- ▶ Rincer les yeux ou les parties du corps touchées pendant au moins 15 minutes avec de l'eau !
- ▶ Contacter un service médical !
- ▶ Conserver toujours à portée de main la fiche de sécurité de l'appareil !

3 Description du produit


3.1 Généralités

Cette pompe à chaleur est un produit innovant qui a été conçu et fabriqué selon les connaissances et les normes actuelles de la technique. Associée à d'autres composants de Domotec, elle peut être complétée pour former un système de chauffage global hautement efficace.

Concernant les nouvelles constructions : Le besoin accru de chaleur pendant la phase de chauffage de la chape ne peut éventuellement pas être couvert par la pompe à chaleur seule. Au cas où le séchage du bâtiment tout juste achevé devrait se faire en automne ou en hiver, il est conseillé d'installer un élément chauffant électrique comme chauffage d'appoint (accessoire optionnel disponible).

3.2 Principe de fonctionnement

Le principe de fonctionnement d'une pompe à chaleur à saumure est extrêmement simple. La pompe à chaleur contient un circuit frigorifique fermé, composé d'un compresseur, d'un condenseur, d'un détendeur, d'un évaporateur, etc. Le système à 'saumure' contient de l'eau glycolée (à l'origine, dans les premiers systèmes de ce type, il s'agissait d'une eau salée, d'où le nom, qui a été conservé pour des raisons pratiques). Ce dispositif de captage raccordé à la pompe à chaleur puise l'énergie gratuite emmagasinée dans le sol et la transmet à la pompe à chaleur. Par « système à saumure » on entend un circuit contenant de l'eau glycolée (comme celle servant de produit antigel), amenée de l'évaporateur de la pompe à chaleur vers les tuyaux enfouis à une certaine profondeur dans le sol. La chaleur géothermique puisée de cette façon est transmise au bâtiment à l'aide d'un condenseur et du circuit de chauffage. Dans ce procédé, une seule part d'énergie électrique permet de produire quatre parts de chaleur. Celles-ci sont d'origine géothermique.



III. 2 Principe de fonctionnement de la pompe à chaleur

Le sol comme source d'énergie

Les couches de terre situées à une certaine profondeur du sol représentent une source d'énergie idéale pour les installations à fonctionnement monovalent. Le sol emmagasine l'énergie solaire et est régénéré par l'eau de pluie. C'est pourquoi, même en hiver et sous une couche de neige, il contient suffisamment d'énergie thermique. En employant des capteurs enfouis dans le sol, on peut en extraire de l'énergie géothermique. Il peut s'agir de capteurs horizontaux, enfouis à une faible profondeur, mais sur une surface importante, ou de sondes géothermiques verticales, nécessitant un forage de petit diamètre, mais à une profondeur importante. À environ 15 m sous la surface, la température du sol se maintient toute l'année autour de +10°C.

Est-ce que tous les types de sol conviennent pour un captage géothermique ?

En principe, il est possible de trouver un capteur idéal pour n'importe quel type de sol. Il faut cependant noter que plus le sol est humide et argileux, plus il facilite la transmission de la chaleur. À contrario, plus le sol est sec (terrain de gravier), moins il favorise la transmission de chaleur. Dans un sol de ce type, il peut s'avérer nécessaire d'augmenter le dimensionnement global des capteurs souterrains afin de garantir un taux d'absorption thermique suffisant et un bon rendement de l'installation (coefficient de performance).

Végétation et couverture du sol

Les surfaces prévues pour l'extraction de la chaleur du sol doivent être non bâties, sinon il ne peut y avoir de régénération par le rayonnement solaire ou par les précipitations. De façon générale, il ne faut pas que les tuyaux de captage souterrain passent par une fondation ou un coffre antigel. Il convient également d'éviter qu'ils soient posés sous des voies d'accès à un garage, un parking ou toute autre construction similaire. Dans ces zones, le risque d'élévations dues au gel est en effet particulièrement important.

Afin d'obtenir un fonctionnement aussi efficace que possible de la pompe à chaleur saumure/eau, il convient de planifier soigneusement les systèmes de captage de la source d'énergie et d'utilisation de la chaleur. Le point déterminant réside dans la différence de température entre l'eau de chauffage et la source de chaleur. Pour que la pompe à chaleur saumure/eau puisse fonctionner avec une efficacité maximale, il faut veiller à ce que cette différence de température soit aussi minime que possible. Une différence de température augmentée de 1 K équivaut à une consommation de courant supplémentaire d'environ 2,4 %. C'est pourquoi les systèmes de chauffage présentant des températures de départ basses (25 – 35°C) conviennent particulièrement bien pour un emploi impliquant une pompe à chaleur. Les dépôts et salissures se logeant sur l'échangeur thermique réduisent la performance de l'appareil et doivent donc être évités, respectivement éliminés à intervalles réguliers. La pompe à chaleur saumure/eau n'est pas adaptée au chauffage de maturation des chapes, par exemple dans les combles. La pompe à chaleur saumure/eau n'est pas en mesure de couvrir les besoins thermiques accrus d'une telle situation. Pour ce type d'emploi, il faut prévoir des appareils de déshumidification et de séchage spécifiques, conçus pour de telles fonctions. Dans une installation à fonctionnement bivalent, la pompe à chaleur peut assumer la fonction de deuxième générateur de chaleur.


3.2.1 Capacité d'absorption

La valeur de référence essentielle pour l'installation de la pompe à chaleur saumure/eau est la capacité spécifique d'absorption. Elle représente la puissance thermique par surface disponible sur l'évaporateur de la pompe à chaleur saumure/eau. La capacité spécifique d'absorption dépend de la nature du sol et de sa teneur en eau. Lors du dimensionnement du capteur, il faut veiller à ne pas dépasser la capacité régénératrice naturelle de longue durée de la source de chaleur. À cet effet, prière de se référer à la norme VDI 4640 (en allemand).


Mauvais dimensionnement du capteur souterrain. **Risque de dommages mécaniques!**

- ▶ Le capteur souterrain doit être projeté et réalisé par une entreprise spécialisée ou un bureau de planification géothermique.
- ▶ Le capteur souterrain doit être conçu avec un dimensionnement adapté à la puissance frigorifique de la pompe à chaleur.


3.3 Construction de la pompe à chaleur HPS-S-M-SW 30 et HPS-S-M-SW 40



III. 4 Vue frontale de la pompe à chaleur



III. 5 Vue frontale de la pompe à chaleur ouverte




III. 6 Vue latérale de la pompe à chaleur ouverte


Élément N°	Désignation
1	Convertisseur de fréquence
2	Évaporateur
3	Soupape de détente
4	Régulateur Web X
5	WebEx 02
6	Hublot d'inspection
7	Compresseur
8	Condenseur
9	Collecteur
10	Filtre déshydrateur
11	Sous-refroidisseur

Pour les installations d'une puissance de chauffage supérieure à 30 kW, le fabricant prescrit un chauffage électrique d'appoint correspondant à la consommation électrique totale du système de pompe à chaleur.


3.4 Construction de la pompe à chaleur HPS-S-M-SW 60 et HPS-S-M-SW 100



III. 4 Vue frontale de la pompe à chaleur



III. 5 Vue frontale de la pompe à chaleur ouverte



III. 6 Vue latérale de la pompe à chaleur ouverte

Élém. N°	Désignation
1	Convertisseur de fréquence
2	Soupape de détente pour le rafraîchissement (inversion de cycle)
3	Évaporateur
4	Soupape de détente pour le chauffage
5	WebEx 02
6	Commande WEB 4
7	Bornier
8	Contacteur du compresseur
9	Sous-refroidisseur
10	Filtre déshydrateur
11	Compresseur
12	Condenseur
13	Vanne à 4 voies
14	Hublot d'inspection du sous-refroidisseur
15	Hublot d'inspection du collecteur
16	Température du sous-refroidisseur
17	Collecteur

Pour les installations d'une puissance de chauffage supérieure à 30 kW, le fabricant prescrit un chauffage électrique d'appoint correspondant à la consommation électrique totale du système de pompe à chaleur.

3.5 Caractéristiques techniques

Tableau des données techniques

Type		HPS S-M-H-SW 30	HPS S-M-H-SW 40	HPS S-M-H-SW 60	HPS S-M-H-SW100
Plage de performance du chauffage	kW	7,4 - 30,1	9,9 - 40,1	16,2 - 58,5	24,2 - 91,9
Puissance chauffe B0/W35		30,09	40,12	58,52	91,88
Puissance chauffe B0/W55		29,88	39,84	59,75	90,74
Puissance chauffe W10/W35		39,85	49,81	79,48	120,51
Puissance chauffe W10/W55		40,04	50,05	77,86	108,44
Puissance frigorifique		24,2	32	46,4	73,6
Classe d'efficacité énergétique	ErP	A+++	A+++	A+++	A+++
COP B0/W35		5,14	4,85	4,77	4,95
COP B0/W55		3,11	2,70	3,05	3,18
COP W10/W35		6,96	5,84	6,12	6,18
COP W10/W55		3,93	3,62	3,91	3,95
SCOP		8,3	7,0	7,7	7,8
Temp. maximale de départ	°C	62	62	62	62
Puissance acoustique (EN12102)	dB(A)	50	55	58	61
Dimensions (H / L / P)	mm	1602 x 687 x 715	1602 x 687 x 715	1700 x 913 x 1203	1700 x 913 x 1203
Poids	kg	220	265	520	630
Fluide réfrigérant		R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
Réfrigérant quantité	kg	5,9	7,8	13,5	18,1
Courant nominal max.	A	26	32	42	55
Courant de démarrage	A	10	12	18	20
Protection	A	3 x 32	3 x 40	3 x 50	3 x 63
Type de compresseur		Scroll	Scroll	Scroll	Scroll
WEB Control		inklusive	inklusive	inklusive	inklusive
Réfrigération passive		optional	optional	optional	optional
Chauffage d'appoint électronique		optional	optional	optional	optional
Raccords	Zoll	1 1/2"	1 1/2"	2 1/2"	2 1/2"

4 Étendue des fournitures

4.1 Unité de base

La pompe à chaleur est emballée et livrée comme le montre l'illustration 10.



Ill. 10 Pompe à chaleur emballée



Ill. 11 Unité de base

4.2 Emballage

Seuls des matériaux ménageant l'environnement sont utilisés pour la fabrication de l'emballage. Les matériaux d'emballage constituent des matières premières précieuses pouvant être réutilisées. Veuillez donc remettre les matériaux d'emballage dans le circuit de recyclage. Lorsque cela n'est pas possible, veuillez à les éliminer conformément aux prescriptions locales.

4.3 Livraison

Lors de leur réception, veuillez vérifier que les éléments livrés sont complets et intacts. Au cas où vous constateriez des dégâts dus au transport, ou une livraison incomplète, veuillez prendre contact avec votre revendeur.

5 Planification de la mise en place


5.1 Dimensions de l'appareil

Configuration	HPS-S-M-SW 30	HPS-S-M-SW 40	HPS-S-M-SW 60	HPS-S-M-SW 100
Dimensions (HxLxP) en mm	1602 x 687 x 715		1700 x 913 x 1203	
Poids d'exploitation	220 kg	265 kg	520 kg	630 kg

5.2 Choix du lieu d'installation

Dans le choix du lieu d'installation, il faut tenir compte de certains aspects essentiels pour garantir un fonctionnement optimal de la pompe à chaleur et éviter les conflits éventuels :

- ▶ Installer la pompe à chaleur dans un espace intérieur, au sec.
- ▶ Le lieu d'installation doit être à l'abri du gel. Il ne doit pas y régner une température supérieure à 35°C.
- ▶ Installer la pompe à chaleur sur une surface durablement plane, lisse et parfaitement horizontale.
- ▶ Sa capacité portante doit être garantie.
- ▶ Autour ou à proximité du lieu d'installation, l'intérieur du bâtiment doit être muni de dispositifs de vidange.
- ▶ Lors de la mise en place du capteur souterrain et de ses conduites, il convient de prendre en compte les passages existant déjà dans les murs ou le sol du lieu d'installation.




III. 12 Espacements minimums recommandés

Élément	Description	Espacement
X_1	distance latérale	80 cm
Z_1	distance à l'arrière	60 cm
Z_2	distance frontale	80 cm
Y_1	distance vers le haut	20 cm

Il s'agit là d'espacements minimums recommandés. Il convient de tenir compte en outre des configurations et particularités locales du lieu d'installation.

5.3 Planification du capteur souterrain horizontal

De façon générale, la mise en place du capteur souterrain horizontal doit respecter les normes en vigueur et les prescriptions locales. Indépendamment de cet aspect, il faut respecter les consignes d'installation suivantes afin d'obtenir une harmonisation optimale entre la pompe à chaleur et le capteur souterrain :




III. 14 Schéma hydraulique du circuit primaire (capteur souterrain horizontal)

- ▶ La profondeur de pose du capteur souterrain horizontal doit être choisie au minimum 30 cm en dessous de la limite de gel (dans la plupart des régions, celle-ci se situe autour de 1,20 m).
- ▶ Pour les conduites, il convient d'employer des tuyaux en PE ayant été agréés pour une pose enfouie dans le sol.
- ▶ Tous les tuyaux de captage doivent être mis en place directement après leur ouverture ou alors être refermés de manière à empêcher que des salissures puissent y pénétrer.
- ▶ Les tuyaux de captage doivent être posés de telle sorte qu'ils ne subissent ni torsions ni d'autres contraintes mécaniques.
- ▶ Tous les circuits de captage doivent être posés selon le système Tichelmann.
- ▶ Les tuyaux de captage doivent être enfouis directement dans le sol. Lors de la pose, enlever les grosses pierres ou d'autres objets entravant le passage.
- ▶ Les tuyaux ne doivent pas être pliés ou écrasés.
- ▶ Entre les tuyaux, respecter un espacement d'au minimum 35 cm.
Si la pose se faisait en appliquant des espacements plus faibles, il risquerait de se produire des élévations dues au gel.
- ▶ Une zone de sécurité de 50 cm d'épaisseur doit être aménagée au-dessus des tuyaux de captage.
- ▶ Aucune construction imperméable ne doit être érigée au-dessus du capteur souterrain horizontal (l'eau de pluie est en effet nécessaire à la régénération du sol) - Les terrasses en béton ne sont pas admises, mais les terrasses en bois sans surface fermée sont possibles.

5.4 Planification de la sonde géothermique à saumure

De façon générale, la mise en place de la sonde géothermique verticale doit respecter les normes en vigueur et les prescriptions locales. Indépendamment de cet aspect, il faut respecter les consignes d'installation suivantes afin d'obtenir une harmonisation optimale entre la pompe à chaleur et la sonde géothermique à saumure (verticale) :



Ill. 14 Schéma hydraulique du circuit primaire (sonde géothermique verticale)

- ▶ Pour les conduites, il convient d'employer des tuyaux en PE ayant été agréés pour une pose verticale dans le sol, par le biais d'un forage.
- ▶ Tous les tuyaux de captage doivent être mis en place directement après leur ouverture ou alors être refermés de manière à empêcher que des salissures puissent y pénétrer.
- ▶ Les tuyaux de captage doivent être posés de telle sorte qu'ils ne subissent ni torsions ni d'autres contraintes mécaniques.
- ▶ Tous les circuits de captage doivent être posés selon le système Tichelmann.

5.5 Conception du puits de distribution

Les collecteurs et distributeurs de la pompe à chaleur à saumure et captage souterrain vertical doivent être montés dans des puits de distribution. Les points suivants devront être pris en compte :

- ▶ Il est conseillé de réaliser un puits d'installation composé de bagues en béton ou d'éléments similaires.
- ▶ Les distributeurs, les collecteurs, les vannes de remplissage et les raccords de tuyaux doivent être librement accessibles pour les travaux d'entretien.
- ▶ Le puits doit reposer sur un lit de gravier qui permet à l'eau de condensation de s'écouler par infiltration dans le sol. Il faut veiller à installer le lit de gravier dans une zone à l'abri du gel afin qu'un écoulement libre soit assuré. Dans un terrain argileux, il est nécessaire de mettre en place un dispositif de drainage.
- ▶ Les collecteurs et distributeurs des conduites de saumure doivent être équipés de vannes de chargement et de vidange.
- ▶ Tous les circuits de saumure doivent être munis de vannes d'arrêt, aussi bien pour le départ que pour le retour.
- ▶ Les conduites de raccordement entre la pompe à chaleur et les capteurs souterrains à saumure doivent être posées dans une zone à l'abri du gel, à une profondeur minimum de 80 cm.
- ▶ Les conduites de raccordement doivent être isolées de manière étanche à la diffusion.

5.6 Planification des équipements du local d'exploitation

- ▶ Le circuit de saumure doit être équipé d'un groupe de sécurité comprenant un manomètre, un dispositif de purge rapide et une vanne de sécurité.
- ▶ Dans le local d'exploitation, il convient d'installer une station de pompage de la saumure (qui, rappelons-le, est un mélange d'eau glycolée). La station sera composée d'un dispositif de vidange, d'un groupe de raccordement des récipients et d'un vase d'expansion.

6 Stockage

La pompe à chaleur saumure/eau ne doit être stockée que dans son emballage d'origine et dans un endroit sec, à l'abri du gel et de la poussière (ne pas l'entreposer à l'extérieur !). De plus, elle doit être maintenue en position verticale et protégée d'un ensoleillement direct. Il n'est pas permis de placer des objets étrangers sur la pompe à chaleur. À l'endroit choisi pour entreposer la pompe à chaleur, il faut que règnent les conditions climatiques suivantes :

Grandeur de mesure	Unité	Plage admissible
Température ambiante du local	°C	-5 - +35
Humidité de l'air max. (non sujette à la condensation)	-	60 %

En cas d'une durée de stockage supérieure à 3 mois, contrôler régulièrement l'état général de la pompe à chaleur saumure/eau et de son emballage. La durée maximale de stockage de l'appareil est de 1 an.



Il se peut que sur l'emballage se trouvent des indications relatives au stockage et que les consignes en question soient plus exigeantes que celles définies ici. Si tel est le cas, veuillez vous y conformer.

7 Transport


Lors de la livraison de la pompe à chaleur, celle-ci doit être immédiatement inspectée pour vérifier qu'elle ne présente pas de dommages visibles. Si de tels dégâts sont constatés, ceux-ci doivent être signalés directement à l'entreprise de transport chargée de la livraison.



Basculement de la pompe à chaleur **Risque d'écrasement !**

- ▶ Transporter la pompe à chaleur avec précaution.
- ▶ Porter un équipement de protection personnelle !

La pompe à chaleur est livrée sur une palette en bois. Jusqu'à son arrivée au lieu de destination et d'installation, la pompe à chaleur doit être transportée dans son emballage d'origine. Cela peut se faire par exemple à l'aide d'un chariot élévateur approprié. Lors de son transport, la pompe à chaleur ne doit pas être inclinée au-delà d'un angle de 45°, dans n'importe quel sens. Les contraintes mécaniques et les secousses doivent être évitées.



III. 14 Transport au moyen d'un chariot élévateur

La pompe à chaleur peut être transportée au moyen d'un chariot élévateur ou alternativement, d'une grue. Il convient alors de veiller à ce que la pompe à chaleur ne puisse pas être endommagée par les dispositifs de levage. Lors du transport, éviter toute forme de contrainte mécanique exercée sur la pompe à chaleur.

8 Mise en place

8.1 Déballage de la pompe à chaleur

Comme il est décrit au chapitre 8, la pompe à chaleur est livrée solidement vissée sur une palette en bois et enveloppée dans un carton et un film plastique. D'abord, retirer précautionneusement le film et le carton d'emballage. Ceux-ci doivent être éliminés conformément aux prescriptions locales. Il faut veiller à ce que la surface de l'appareil ne soit pas endommagée par des objets tranchants qui pourraient servir à ouvrir l'emballage.

8.2 Mise en place de la pompe à chaleur



Basculement de la pompe à chaleur. **Danger pour les personnes !**

- ▶ Soulever avec précaution la pompe à chaleur de la palette et la positionner sur le lieu d'installation.
- ▶ Le positionnement de la pompe à chaleur doit être assuré par au moins deux personnes qualifiées et autorisées.
- ▶ Porter un équipement de protection personnelle.

Bords coupants à l'intérieur de la pompe à chaleur. **Risque de blessures !**

- ▶ Positionner avec précaution la pompe à chaleur à l'endroit choisi.
- ▶ Porter un équipement de protection personnelle.





Manipulation inadéquate de la pompe à chaleur. **Risque de dommages mécaniques!**

- ▶ Ne pas poser d'objets sur la pompe à chaleur ni s'appuyer contre elle.
- ▶ Ne pas marcher sur les panneaux d'habillage posés sur le sol.

8.2.1 Mise en place des modèles de pompe à chaleur HPS-S-M-SW 30 et HPS-S-M-SW 40


Retirer le panneau avant de la pompe à chaleur.

- ▶ 1 : Dégager le raccord clipsé inférieur en tirant légèrement vers soi.
- ▶ 2 : Enlever le panneau frontal en le tirant vers le haut.




Retirer les deux panneaux latéraux.


- ▶ 1 : Dégager les raccords clipsés inférieurs en tirant légèrement dessus.
- ▶ 2 : Enlever les panneaux en les tirant vers le haut.




- ▶ Retirer les vis de sécurité des logements de fixation en tôle attachés à la palette.




- ▶ Faire glisser les logements de fixation en tôle sous la pompe à chaleur.



- ▶ Soulever la pompe à chaleur de la palette et l'amener à son emplacement d'installation.



- ▶ Défaire les fixations de sécurité utilisées durant le transport (3 unités).




- ▶ Retirer les fixations de sécurité et remettre en place les écrous du socle du compresseur.

**8.2.2 Mise en place des modèles de pompe à chaleur HPS-S-M-SW 60 et
HPS-S-M-SW 100**


Retirer le panneau avant de la pompe à chaleur.

- ▶ 1 : Dégager le raccord clipsé inférieur en le tirant légèrement vers soi.
- ▶ 2 : Enlever le panneau frontal en le tirant vers le haut.




Retirer les deux panneaux latéraux.


- ▶ 1 : Dégager les raccords clipsés inférieurs en tirant légèrement vers soi.
- ▶ 2 : Enlever les panneaux en les tirant vers le haut.




- ▶ Retirer les vis de sécurisation de la palette, par le bas.




- ▶ Soulever la pompe à chaleur de la palette, à l'aide d'une grue ou d'un chariot élévateur, et l'amener à son emplacement d'installation.






► Défaire les vis de sécurisation du transport.




► Retirer les plaquettes de sécurisation du transport.



► À l'aide de chevilles et de vis, fixer la pompe à chaleur sur son lieu d'installation.

8.2.3 Dimensions des modèles de pompe à chaleur HPS-S-M-SW 60 et HPS-S-M-SW 100 (sans leurs panneaux d'habillage)



9 Raccordements

9.1 Raccordement électrique de la pompe à chaleur




Éléments sous tension dans la pompe à chaleur **Danger de mort par électrocution !**

- ▶ Tous les travaux électriques doivent être effectués hors tension et uniquement par des électriciens qualifiés et autorisés !
- ▶ Mettre l'appareil hors tension en le déconnectant dans la boîte à fusibles et en l'assurant contre une remise en marche !
- ▶ Respecter les normes VDE, EN et IEC correspondantes !
- ▶ Observer les conditions de raccordement exigées par l'entreprise de distribution d'énergie !
- ▶ Raccorder l'appareil conformément au schéma électrique !


Pose inappropriée des câbles électriques. **Risque d'incendie !**

- ▶ Ne pas plier les câbles ou les tordre inutilement !
- ▶ Poser les câbles de connexion de telle manière à pouvoir prévenir leur endommagement!
- ▶ Les câbles électriques destinés à se trouver à l'extérieur de la pompe à chaleur doivent être placés de manière à ce qu'ils ne puissent pas être touchés !

Les câbles électriques doivent être passés à l'arrière de la pompe à chaleur à travers les presse-étoupes prévus à cet effet (ill. 16). Au niveau du boîtier de raccordement électrique, les câbles doivent également être passés à travers les presse-étoupes. Une fois que tous les câbles ont été connectés aux borniers, serrer les vissages des câbles de manière à garantir la décharge de traction des divers câbles.



Ill. 14 Passages électriques (modèles HPS-S-M-SW 30, HPS-S-M-SW 40)



Ill. 14 Passages électriques (modèles HPS-S-M-SW 60, HPS-S-M-SW 100)

Raccordements électriques de la pompe à chaleur (monophasés)		
Désignation	Section des bornes	Interface
Alimentation électrique de 400 V (courant de travail) (HPS-S-M-SW 30)	5 x 4 mm ²	Bornier - Boîtier à fusibles
Alimentation électrique de 400 V (courant de travail) (HPS-S-M-SW 40)	5 x 6 mm ²	Bornier - Boîtier à fusibles
Alimentation électrique de 400 V (courant de travail) (HPS-S-M-SW 60)	5 x 6 mm ²	Bornier - Boîtier à fusibles
Alimentation électrique de 400 V (courant de travail) (HPS-S-M-SW 100)	5 x 10 mm ²	Bornier - Boîtier à fusibles
Alimentation électrique de 230 V (courant de pilotage)	3 x 2,5 mm ²	Bornier - Boîtier à fusibles
Sonde de la température extérieure	2 x 0,75 mm ²	Bornier - Boîtier à fusibles

La sonde de température extérieure est nécessaire pour pouvoir réguler la température de départ du chauffage en fonction de la courbe de chauffe. Pour que les valeurs mesurées par la sonde de température extérieure ne soient pas faussées, installer la sonde dans un endroit neutre à l'extérieur. 'Neutre' signifie qu'à proximité de la sonde, il ne doit pas y avoir de facteurs perturbateurs tels qu'un fort ensoleillement, une pleine exposition au vent ou des bouches de sortie d'aération.




Dans les schémas de câblage, vous trouverez des informations plus détaillées sur les connexions électriques.



Il incombe à l'installateur-électricien de choisir le diamètre de câble le mieux adapté. Le choix se fera en conformité avec les prescriptions nationales respectives.

9.2 Connexions sur le module de régulation

9.2.1 Raccordements du module Web X



III. 25 Description du module de régulation WEB X

N° du module de régulation	Description	Entrée / sortie*
F1	Fusible	-
S1	Interrupteur DIP	-
X1	Température extérieure	AE
X2	Température du chauffe-eau	AE
X3	Température de la cuve d'accumulation	AE
X4	Dispositif de commande de la pièce - TF22	AE
X5	Température de l'eau fraîche	AE
X8	Pressostat de sécurité	DE
X11	Température en pied du compresseur	AE
X12	Température du gaz aspiré	AE
X13	Température du sous-refroidissement	AE
X14	Température de départ	AE
X15	Température de retour	AE
X16	Température du gaz chaud	AE
X17	Sonde de température côté basse pression	AE
X18	Sonde de température côté haute pression	AE
X19	Température d'entrée de la source d'énergie	AE
X20	Température de sortie de la source d'énergie	AE
X22	Soupape de détente du moteur pas à pas	DA
X23	Batterie	-
X24	BUS	-
X25	BUS	-
X26	Communication du modem	-

N° du module de régulation	Description	Entrée / sortie*
X28	Réseau	-
X29	Commutateur principal	DE
X30	Limiteur de haute pression (pressostat)	DE
X31	Compresseur	DA
X32	Verrouillage de l'opérateur énergétique	DE
X33	Demande externe de chaleur	DE
X34	Protection du moteur de la pompe de source d'énergie	DE
X35	Pompe de la source d'énergie	DA
X36	Pompe de chauffage	DA
X37	Pompe tampon	DA
X38	Priorité de l'eau chaude sanitaire	DA
X39	Vanne à 4 voies	DA
X41	Contrôleur de débit du système d'eau fraîche	DE
X42	Vanne de commutation du refroidissement passif	DA
X43	Pompe de circulation pour l'eau chaude	DA
X44	Pompe de la demande externe	DA
X45	Pompe du système d'eau fraîche	DA
X46	2e niveau	DA

* Entrées et sorties

AE ... Entrée analogique

DE ... Entrée numérique


AA ... Sortie analogique

DA ... Sortie numérique

Le commutateur DIP du régulateur Web (S1) sert à piloter correctement la pompe à chaleur, en fonction de sa source d'énergie. La position des commutateurs DIP est correctement réglée d'usine.

Source d'énergie	Commutateur DIP				
	1	2	3	4	5
Saumure	0	0	0	1	0

9.2.2 Module WebEx 02




Ill. 26 Module WebEx2

Numéro	Étiquetage des régulateurs	Description
1	Vortex FW	Sonde Vortex du système d'eau fraîche
2	Vortex HK	Sonde Vortex du système du circuit de chauffage
3	Vortex EQ	Sonde Vortex de la source d'énergie
4	FU-Bus	Communication avec le convertisseur de fréquence
5	24 VDC	Alimentation en courant continu de 24V
6	Exp ventil reversible	Sortie numérique de la soupape de détente pour le refroidissement
7	PWM	Signal de modulation par impulsions (n'est pas employé)
8	PWM EQ	Signal de modulation par impulsions pour la source d'énergie
9	PWM HKP	Signal de modulation par impulsions pour la pompe du circuit de chauffage
10	PWM FWP	Signal de modulation par impulsions pour la pompe de l'eau fraîche
11	WEB-Bus	Bus WEB pour l'affichage
12	WEB-Bus	Bus WEB pour les régulateurs
13	0-10 V Entrée	Signal de commande 0-10 V (n'est pas employé)
14	Commutateur DIP	Commutateur pour régler le type de convertisseur de fréquences


9.3 Raccordements hydrauliques

Exécution incorrecte des raccordements hydrauliques **Domages mécaniques !**

- Les travaux de raccordement hydraulique ne doivent être effectués que par un personnel qualifié.



III. 26 Raccordements hydrauliques (modèles HPS-S-M-SW 30, HPS-S-M-SW 40)



III. 26 Raccordements hydrauliques (modèles HPS-S-M-SW 60, HPS-S-M-SW 100)

Élément	Description
A	Retour chauffage
B	Départ chauffage
U	Entrée de la source d'énergie
V	Sortie de la source d'énergie

- Tous les raccords hydrauliques doivent être rendus étanches à l'aide de joints plats adéquats.

10 Charger la pompe à chaleur

10.1 Charger les circuits hydrauliques



Résidus ou substances agressives se trouvant dans le condenseur

Risque de dommages mécaniques !

- ▶ Bien rincer l'installation de chauffage avant d'y raccorder les conduites hydrauliques de la pompe à chaleur.
- ▶ L'eau destinée au chargement doit être traitée selon la directive VDI* 2035. (* Séries de directives de l'Association des Ingénieurs allemands)
- ▶ Le chargement doit se faire uniquement selon les normes DIN EN 1717 et DIN 1988-100.
- ▶ Purger complètement l'installation de chauffage.
- ▶ S'assurer que tous les dispositifs de sécurité fonctionnent correctement.
- ▶ Vérifier l'étanchéité de l'installation.
- ▶ S'assurer que l'installation est entièrement électrifiée et réaliser une liaison équipotentielle.

- ▶ Lorsqu'elle est en marche, la pompe à chaleur ne doit être ni ouverte, ni entretenue d'une quelconque manière.
- ▶ Avant d'ouvrir la pompe à chaleur, il faut la mettre sur arrêt.
- ▶ Rincer l'ensemble des circuits hydrauliques (chauffage par le sol, circuit d'eau fraîche, circuit du chauffe-eau, ...). Il faut veiller à ce que le produit de rinçage ne parvienne pas dans la pompe à chaleur (au niveau du condenseur).
- ▶ Une fois que les différents circuits hydrauliques ont été rincés, il convient de rincer l'unité hydraulique de la pompe à chaleur. Là aussi, il faut veiller à ce que le produit de rinçage ne parvienne pas dans les divers circuits hydrauliques raccordés (chauffage par le sol, chauffe-eau,...).
- ▶ Après les opérations de rinçage, charger tous les circuits hydrauliques.
- ▶ Au moyen du module de commande, régler la pompe du circuit de chauffage sur « Fonctionnement manuel » et mettre la pompe en marche.
- ▶ Ensuite, purger tous les circuits hydrauliques conformément aux normes.



10.2 Charger le circuit de saumure

Circuits de saumure non purgés.

Endommagement ou dysfonctionnement de la pompe à chaleur !

- ▶ Les circuits de saumure doivent être purgés conformément aux normes.
- ▶ Il ne faut pas qu'il y ait des bulles d'air dans le mélange d'eau et de produit antigel.

Mauvais mélange d'eau et de produit antigel.

Endommagement de la pompe à chaleur et du capteur souterrain !

- ▶ Le mélange utilisé doit pouvoir rester exempt de glace jusqu'à une température de -15°C au moins.

- ▶ Avant de pouvoir charger le circuit de saumure, celui-ci doit être contrôlé quant à sa parfaite étanchéité.
- ▶ Avant leur chargement, tous les circuits de saumure doivent être individuellement rincés et nettoyés. Il ne faut pas que du produit de nettoyage se répande dans la pompe à chaleur (notamment dans l'évaporateur).
- ▶ Une fois que les différents circuits de saumure ont été rincés, il convient de rincer l'unité de saumure-même (évaporateur). Là aussi, il faut veiller à ce que le produit de rinçage ne parvienne pas dans les divers circuits de saumure.
- ▶ Une fois que les conduites de saumure ont été nettoyées, celles-ci peuvent être chargées de mélange d'eau et de produit antigel (assurant une protection jusqu'à -15°C). Pour ce faire, tous les circuits de saumure doivent d'abord être chargés et purgés individuellement.
- ▶ Une fois que tous les circuits de saumure ont été remplis et purgés, les conduites de raccordement à la pompe à chaleur peuvent également être remplies et purgées.

11 Mise en service

11.1 Généralités

Afin de garantir une mise en service correcte, celle-ci doit être effectuée par un collaborateur du service après-vente autorisé. Le formulaire officiel de mise en service du fabricant doit être rempli intégralement, et la signature du collaborateur du service après-vente chargé de l'installation, dûment formé et agréé, doit confirmer que l'installation et la mise en service ont été réalisées correctement. Le non-respect de cette prescription annulerait tout droit à la garantie.



Mise en service inappropriée

Endommagement ou dysfonctionnement de la pompe à chaleur

- ▶ La mise en service doit être réalisée exclusivement par un spécialiste qualifié et agréé.
- ▶ Prière de respecter le protocole de mise en service.

11.2 Préparations

Avant la mise en service proprement dite, tous les points du formulaire de mise en service doivent être vérifiés.

Il convient de s'assurer que les travaux suivants ont été effectués correctement, c'est-à-dire conformément aux instructions des chapitres précédents.

- ▶ Le capteur souterrain à saumure (capteur horizontal ou sonde verticale) doit avoir été projeté, installé, raccordé, vérifié et chargé de manière professionnelle.
- ▶ Tous les branchements hydrauliques doivent avoir été installés, effectués, contrôlés et remplis conformément aux normes.
- ▶ La pompe à chaleur doit être installée et montée conformément aux instructions du chapitre 9.
- ▶ Tous les raccordements électriques et hydrauliques doivent être réalisés conformément aux instructions du chapitre 9.
- ▶ Tous les circuits contenant un fluide doivent être chargés et purgés conformément aux normes.
- ▶ La pompe à chaleur doit bénéficier de toute l'alimentation électrique nécessaire.
- ▶ Tous les dispositifs de sécurité doivent être mis en place et vérifiés conformément aux normes.
- ▶ L'ensemble des éléments de mesure de la pompe à chaleur doit avoir été vérifié (contrôler l'affichage des pressions, des températures, des dispositifs de sécurité, ...).

11.3 Exploitation technique

Le pilotage et la régulation de la pompe à chaleur saumure/eau se font au moyen du module de commande du gestionnaire de pompe à chaleur. Se référer au manuel correspondant.

Les autres aspects de la mise en service sont décrits dans le manuel de commande et de régulation.



Éviter les températures de départ inutilement élevées. Plus les températures de départ sont basses du côté de l'eau de chauffage, plus l'installation fonctionne efficacement.



Privilégier l'aération des locaux par à-coups. Par rapport au maintien de fenêtres semi-ouvertes en permanence (inclinées), ce mode d'aération réduit sensiblement la consommation d'énergie.

12 Dérangements**12.1 Dysfonctionnements possibles, causes et solutions envisageables****12.1.1 Débit minimum (surveillance de la différence de température entre le départ et le retour)**

Réglages généraux de la chaîne de sécurité :

ce dispositif de sécurité est mis en œuvre dans tous les systèmes réversibles afin d'empêcher que le fluide frigorigène ne gèle dans la zone de l'évaporateur.

Causes possibles	Solutions
Débit trop faible du côté du circuit de chauffage : La pompe de recirculation est défectueuse. Les vannes sont fermées côté chauffage. Les vannes d'équilibrage du chauffage par le sol sont trop fermées.	Remplacer la pompe de recirculation. Ouvrir davantage les vannes concernées.

12.1.2 Étalement de la source d'énergie (SE) (surveillance de la différence de température des SE)

Réglages généraux de la chaîne de sécurité :

Pour garantir le bon fonctionnement de la pompe à chaleur, le dispositif de surveillance de la différence de température des sources d'énergie veille à maintenir un écart pas trop important du côté des sources d'énergie.

Ce dispositif n'est appliqué que dans les systèmes 'Sole' et 'eau'.

Causes possibles	Solutions
Débit trop faible dans la conduite de la saumure : la pompe de recirculation est bloquée / défectueuse. Les vannes du circuit de saumure sont fermées. Température d'entrée trop élevée du circuit de saumure.	Vérifier l'état de la pompe de recirculation et le cas échéant, la remplacer. Ouvrir les vannes du circuit de saumure. Redéfinir la valeur limite de la température d'entrée de la saumure.

12.1.3 Pression haute (pression de condensation)

Réglages généraux de la chaîne de sécurité :

Réglages du dispositif de protection par pressostat : indiqués dans la chaîne de sécurité comme « Pression de condensation ».

Causes possibles	Solutions
Débit volumique trop faible du système hydraulique : la pompe de recirculation est défectueuse. Les vannes sont fermées (hydraulique, chauffage, ...). Présence d'air dans le circuit de chauffage.	Contrôler la pompe de recirculation. Contrôler et ouvrir les vannes. Purger le circuit de chauffage.
La température de départ du chauffage est réglée sur une valeur trop élevée.	Réduire la température de départ et augmenter le débit volumique.
Le circuit frigorifique a été trop chargé en réfrigérant.	Charger le circuit frigorifique conformément aux consignes de la plaque signalétique.
Les réglages dsi (-> 'vannes de détente à commande électronique') provoquent des vibrations du circuit frigorifique.	Ajuster les réglages conformément aux instructions du fabricant. Le cas échéant, augmenter la durée du temps de pré-réglage.
Vanne Rotalock ouverte à 100 %.	Fermer la vanne Rotalock à 50 %.

12.1.4 Pression basse (pression d'évaporation)

Réglages généraux de la chaîne de sécurité :

Le pressostat basse pression surveille la pression d'évaporation et protège la pompe à chaleur contre les pressions d'évaporation trop basses, inférieures aux valeurs limites.

Causes possibles	Solutions
Débit volumique trop faible du circuit de saumure.	Vérifier le débit.
Vanne de détente électronique trop fermée.	Vérifier le bon fonctionnement de la vanne de détente.
Présence d'humidité dans le circuit frigorifique.	Recharger le circuit frigorifique.
Vanne Rotalock ouverte à 100 %.	Fermer la vanne Rotalock à 50 %.

12.1.5 Température du gaz aspiré

Réglages généraux de la chaîne de sécurité :

Le dispositif de surveillance des gaz d'aspiration empêche le gel du fluide frigorigène dans la zone de l'évaporateur. Ce dispositif est appliqué dans les systèmes 'Sole' et 'eau'.

Causes possibles	Solutions
Débit volumique trop faible du circuit de saumure.	Vérifier le débit.
Vanne de détente électronique trop fermée.	Vérifier le bon fonctionnement de la vanne de détente.
Présence d'humidité dans le circuit frigorifique.	Recharger le circuit frigorifique.
Vanne Rotalock ouverte à 100 %.	Fermer la vanne Rotalock à 50 %.
La sonde du gaz d'aspiration est défectueuse.	Contrôler la sonde du gaz d'aspiration, le cas échéant, la remplacer.

13 Maintenance



Éléments sous tension dans la pompe à chaleur

Dommages corporels par électrocution !

- ▶ Tous les travaux d'électricien doivent impérativement être effectués hors tension et uniquement par un personnel qualifié et autorisé !
- ▶ Mettre l'appareil hors tension en le déconnectant dans la boîte à fusibles et en l'assurant contre un réenclenchement.
- ▶ Mettre l'appareil sur arrêt (OFF) !



Matériel d'exploitation et éléments très chauds dans la pompe à chaleur

Dommages corporels par brûlures / ébouillement !

- ▶ Lorsqu'elle est en marche, la pompe à chaleur ne doit être ni ouverte, ni entretenue d'une quelconque manière.
- ▶ Avant d'ouvrir la pompe à chaleur, il faut la mettre sur arrêt.
- ▶ Avant d'entamer les travaux de maintenance, il faut attendre que tous les composants et le matériel d'exploitation aient complètement refroidi.

En principe, la pompe à chaleur saumure/eau est un système de chauffage qui ne demande pas d'entretien particulier. Il est cependant recommandé de procéder une fois par année à une inspection des différents composants du système afin de pouvoir garantir que l'installation fonctionne de manière sûre. L'inspection doit être réalisée par un personnel autorisé, formé à cet effet, et consignée dans un procès-verbal écrit.

13.1 Matériel et outillage

- Équipement électrotechnique de base
- Équipement sanitaire de base

Manipulation inadéquate de la pompe à chaleur **Risque de dommages mécaniques !**

- ▶ Ne pas poser d'objets sur la pompe à chaleur ni s'appuyer contre elle.
- ▶ Ne pas monter sur les panneaux latéraux posés sur le sol !
- ▶ Porter un équipement de protection personnelle !

13.2 Travaux de maintenance

Intervention de maintenance	Intervalle	Composants / système
Entretien et soins	Annuellement	Pompe à chaleur
Inspection du circuit frigorifique	Annuellement	Circuit frigorifique
Inspection du circuit hydraulique	Annuellement	Bloc hydraulique et système de chauffage
Inspection des dispositifs électriques et de régulation	Annuellement	Dispositifs électriques et de régulation
Inspection de la source d'énergie	Annuellement	Source d'énergie

13.3 Exécution des travaux de maintenance

Éléments sous tension dans la pompe à chaleur

Dommages corporels par électrocution !

- ▶ Les travaux de maintenance doivent impérativement être effectués hors tension et uniquement par un personnel qualifié et autorisé !
- ▶ Mettre l'appareil hors tension en le déconnectant dans la boîte à fusibles et en l'assurant contre un réenclenchement.
- ▶ Mettre l'appareil sur arrêt (OFF) !

Avant de procéder aux travaux d'entretien, les panneaux de l'habillage de la pompe à chaleur doivent être retirés (voir au chapitre 7).

13.3.1 Entretien et soins

Nettoyage inadéquat **Dommages mécaniques !**

- ▶ Pour le nettoyage, ne jamais utiliser de produits contenant de l'acide, du chlorure, de la soude ou du sable, car ils endommageraient durablement la surface de la pompe à chaleur
- ▶ Le nettoyage extérieur de la pompe à chaleur peut être effectué à l'aide d'un chiffon humide et de produits de nettoyage courants.

13.3.2 Inspection du circuit frigorifique

- ▶ Le circuit frigorifique doit être inspecté quant à d'éventuels points de fuite ou d'autres dommages.
- ▶ Après la remise en service de la pompe à chaleur, s'assurer que le compresseur n'émet pas de bruits inhabituels.

13.3.3 Inspection du circuit hydraulique

- ▶ La partie hydraulique de la pompe à chaleur doit être inspectée quant à d'éventuels points de fuite ou d'autres dommages. Il convient notamment d'examiner la pompe du circuit de chauffage ainsi que la vanne de commutation.
- ▶ Le reste du service de maintenance doit être en fait en fonction des dispositifs de sécurité et de la robinetterie spécifiques de l'installation.

Il peut s'agir des équipements et dispositifs suivants :

- vases d'expansion à membrane
- vannes de sécurité
- d'autres équipements pouvant s'avérer nécessaires suivant la situation rencontrée sur place

13.3.4 Inspection des dispositifs électriques et de régulation

- ▶ À l'occasion de l'ouverture de la pompe à chaleur, inspecter l'unité de régulation et l'unité électrique pour rechercher d'éventuels signes de brûlure, de carbonisation ou d'autres formes d'endommagement.

13.3.5 Inspection des sources d'énergie

- ▶ Les conduites du circuit de saumure doivent être inspectées et contrôlées quant à d'éventuels points de fuite.

13.4 Remise en service de la pompe à chaleur après le service de maintenance

La pompe à chaleur ne doit être remise en service que lorsque toutes les étapes des travaux de maintenance ont été effectuées et que l'état initial de l'appareil a été rétabli. Si des dommages ont été constatés, la pompe à chaleur ne doit être remise en service que lorsque tous les éléments endommagés ont été échangés par la personne compétente chargée du service.

14 Travaux de réparation

Éléments sous tension dans la pompe à chaleur

Dommages corporels par électrocution !

- ▶ Tous les travaux d'électricien doivent impérativement être effectués hors tension et uniquement par un personnel qualifié et autorisé !
- ▶ Mettre l'appareil hors tension en le déconnectant dans la boîte à fusibles et en l'assurant contre un réenclenchement.
- ▶ Mettre l'appareil sur arrêt (OFF) !



Dégagement de réfrigérant.

Risques de gelures / brûlures par le froid !

- ▶ Tous les travaux de réparation sur les composants contenant du fluide frigorigène doivent être effectués hors tension et uniquement par un personnel formé et autorisé à cet effet !
- ▶ Le réfrigérant doit être vidé de l'ensemble du circuit frigorifique et recueilli dans des bouteilles de fluide frigorigène.



Travaux de soudure inappropriés sur la pompe à chaleur.

Brûlures et lésions oculaires !

- ▶ Les travaux de réfrigération doivent être effectués uniquement par des techniciens frigoristes certifiés.
- ▶ Porter un équipement de protection personnelle.

Décharges électrostatiques.

Endommagement mécanique par endommagement des composants semi-conducteurs !

- ▶ Lors des travaux sur les composants semi-conducteurs, toujours veiller à assurer la mise à la terre nécessaire.

Répliques de pièces de rechange. **Risque de dommages mécaniques !**

- ▶ N'utiliser que des pièces de rechange originales et les accessoires originaux, ou alors des composants ayant été agréés par le fabricant.

14.1 Débuts des travaux

Avant d'entamer les travaux de réparation, il faut impérativement respecter les étapes suivantes :

- ▶ Arrêter la pompe à chaleur
- ▶ Mettre l'installation hors tension
- ▶ Exécution des travaux

En cas de travaux à effectuer sur le circuit frigorifique, le fluide frigorigène doit être préalablement transvasé par pompage dans une bouteille de réfrigérant appropriée avant le début des travaux. Il est strictement interdit de rejeter du réfrigérant directement dans l'atmosphère ! En cas de travaux de brasage sur le circuit frigorifique, celui-ci doit d'abord être rincé à l'azote. Le circuit frigorifique doit être protégé contre les salissures.

14.2 Achèvement des travaux

Une fois les travaux de réparation terminés, tous les revêtements de la pompe à chaleur doivent être remis en place correctement. L'alimentation électrique peut ensuite être rétablie.

Si des travaux ont été effectués sur le circuit frigorifique, les mesures suivantes doivent être mises en œuvre :

- ▶ rincer le circuit frigorifique à l'azote
- ▶ faire le vide dans le circuit frigorifique (durant au minimum 12 heures)
- ▶ recharger le circuit frigorifique de réfrigérant frais

15 Mise hors service**15.1 Préparations**

Quand la pompe à chaleur doit être mise hors service, il convient de s'assurer d'abord que celle-ci est désactivée. Ensuite, déconnecter l'appareil du réseau d'alimentation électrique.

15.2 Déconnexion du système de chauffage

À l'aide des vannes d'arrêt, séparer la pompe à chaleur du système de chauffage afin d'éviter que du fluide de chauffage ne s'échappe. Après seulement, il est possible de débrancher physiquement la pompe à chaleur du système de chauffage.

15.3 Déconnexion du circuit de saumure

Pour pouvoir séparer la pompe à chaleur du circuit de saumure, celui-ci doit être interrompu à l'aide de vannes d'arrêt à l'extérieur de la pompe à chaleur (départ et retour). Ensuite seulement, la pompe à chaleur peut être séparée du circuit de saumure. Le mélange d'eau et de produit antigel qui s'en écoule doit être recueilli et éliminé conformément aux prescriptions nationales.



Il ne faut pas éliminer le fluide de saumure par le biais des dispositifs habituels d'écoulement de l'eau.

16 Élimination du produit arrivé en fin de vie

Lors de l'élimination de la pompe à chaleur ou de certaines pièces de celle-ci, toutes les prescriptions locales, nationales et européennes ainsi que les exigences environnementales relatives à la récupération, à la réutilisation et à l'élimination des matériaux de fonctionnement et des composants doivent être respectées conformément aux normes en vigueur. Il convient notamment de veiller à une élimination correcte du fluide frigorigène et de l'huile frigorigène.

16.1 Élimination des emballages

L'emballage de la pompe à chaleur se compose essentiellement du film de protection dans lequel elle est enveloppée, du carton qui l'entoure et de la palette en bois sur laquelle elle est vissée.

Le film est en LLDPE (« linear low-density polyethylene »). Cette matière plastique peut être éliminée avec les déchets d'emballages plastiques normaux.

Le carton doit être recyclé par un service spécialisé et ne doit pas être éliminé avec le vieux papier à recycler.

La palette en bois - pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une euro-palette - doit être éliminée avec le bois usagé. Les vis de fixation peuvent être éliminées dans les déchets résiduels ou avec la ferraille.

16.2 Élimination du réfrigérant

Le fluide frigorigène aspiré doit être retourné à un distributeur agréé dans une bouteille de réfrigérant prévue à cet effet et munie de l'indication exacte du type de fluide frigorigène (R410a) et de son poids.

16.3 Élimination de l'appareil

Si la pompe à chaleur est mise hors service dans son ensemble, elle doit être démontée de manière à ce que les différents matériaux utilisés soient séparés et puissent être recyclés en conséquence.

16.4 Élimination des pièces de rechange





Des consignes similaires s'appliquent au traitement des pièces de rechange. Les composants défectueux qui ont été remplacés par des pièces de rechange doivent être retournés au fabricant avec le bon de retour dûment rempli.

17 Annexe


17.1 Plans, dessins cotés, exemples schématiques

17.1.1 Plan de raccordement des modèles HPS-S-M-SW 30 / HPS-S-M-SW 40


- 1: VLT 6/4"
2: RLT 6/4"
3: EQA 6/4"
4: EQE 6/4"
5: Entrée de désherbage
6: Départ d'Enthitzer
7: Raccordement électrique



17.1.2 Plan de raccordement des modèles HPS-S-M-SW 60/HPS-S-M-SW 100



18 Schémas électriques HPS S-M-H-SW 30-40 KW



Plan d'ensemble plan overview		0
HPS S-M-H-SW 30 / HPS S-M-H-SW 40		02
+L1	Armoire électrique pompe à chaleur heat pump control cabinet	9320012-1
0	25.01.2023 Obitzhofer Rudolf Norm: DIN EN 81346-2	E-Plan de montage e-assembly plan


18 Schémas électriques HPS S-M-H-SW 30-40 KW

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Câble cable	Désignation du câble cable description	Section de câble jusqu'à 20m cabel cross section up to 20m						
	W1	Alimentation électrique power supply control circuit	Circuit de commande	30S40W-M-(R)-Solid 40S50W-M-(R)-Solid					
	W7	Alimentation électrique power supply main circuit	Circuit principal	YMM-J H05VV-F 3 x 1,5mm ² 3 G 1,5mm ²					
	W21	Alimentation électrique de la pompe HKR power supply HC pump	de la pompe HKR	YMM-J H05VV-F 5 x 6mm ² 5 G 6mm ²					
	W22	Signal PWM pompe HKR PWM-signal HC pump		YMM-J H05VV-F 3 x 1,5mm ² 3 G 1,5mm ²					
	W25	Sonde de température extérieure outdoor temperature sensor		YMM-O H05VV-F 2 x 0,75mm ² 2 X 0,75mm ²					
	W32	Câble de données pour Internet datacable for Internet		YMM-O H05VV-F 2 x 0,75mm ² 2 X 0,75mm ²					
	W34	Câble d'alimentation de la pompe HKR (en option) HC-pump power supply		CAT 5					
	W35	Alimentation électrique de la pompe EQ power supply ES-pump		YMM-J H05VV-F 3 x 1,5mm ² 3 G 1,5mm ²					
	W36	Signal PWM Pompe EQ PWM-signal ES-pump		YMM-O H05VV-F 2 x 0,75mm ² 2 X 0,75mm ²					
<p>Les valeurs indiquées sont des valeurs indicatives. Le dimensionnement définitif incombe à l'électricien sur place ! The values given are guide values. The electrician on site is responsible for the final dimensioning!</p>									
		Liste de tirage de câbles plan overview		0					
		HPS S-M-H-SW 30 / HPS S-M-H-SW 40		25.01.2023 Obizhofer Rudolf Norm: DIN EN 81346-2					
		+L1 Armoire électrique pompe à chaleur heat pump control cabinet		E-Plan de montage e-assembly plan					
				9320012-1					
				03					

18 Schémas électriques HPS S-M-H-SW 30-40 KW


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Armoire électrique control cabinet									
Fusibles Safty fuse									
							30S40W-M-Solid 30S40W-M-R-Solid	40S50W-M-Solid 40S50W-M-R-Solid	
W1	Disjoncteur différentiel-Pompe à chaleur, thermoplongeur heat pump, immersion heater residual current protective device						maison FI / house FI	maison FI / house FI	
W7	Compresseur à disjoncteur différentiel (en option) compressor residual current protective device (optional)						Type B, 30mA, en option	Type B, 30mA, en option	
W1	Alimentation électrique du disjoncteur de la pompe à chaleur heat pump power supply automatic cut-out						13A, Type C	13A, Type C	
W7	Alimentation électrique du compresseur par disjoncteur compressor power supply automatic cut-out						3 x 32A, Type C	3 x 32A, Type C	
<p>Les valeurs indiquées sont des valeurs indicatives. Le dimensionnement définitif incombe à l'électricien sur place ! The values given are guide values. The electrician on site is responsible for the final dimensioning!</p>									
Protection plan overview									
HPS S-M-H-SW 30 / HPS S-M-H-SW 40									
+L1 Armoire électrique pompe à chaleur heat pump control cabinet									
0									
0 25.01.2023 Obizhofer Rudolf Norm: DIN EN 81346-2									
E-Plan de montage e-assembly plan 9320012-1 04									

18 Schémas électriques HPS S-M-H-SW 30-40 KW




Quick Guide Quick Guide		0
HPS S-M-H-SW 30 / HPS S-M-H-SW 40		05
+L1	Armoire électrique pompe à chaleur heat pump control cabinet	E-Plan de montage e-assembly plan
Norm: DIN EN 81346-2		9320012-1

18 Schémas électriques HPS S-M-H-SW 30-40 KW



19 Schémas électriques HPS S-M-H-SW 60-100 KW




19 Schémas électriques HPS S-M-H-SW 60-100 KW

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Câble cable	Désignation du câble cable description	Section de câble jusqu'à 20m cabel cross section up to 20m 60S80W-M-(R)-Solis 100S120W-M-(R)-Solis						
W1	Alimentation électrique power supply control circuit	Circuit de commande power supply control circuit	YMM-J 3 x 1,5mm ² H05VV-F 3 G 1,5mm ²						
W11	Alimentation électrique power supply main circuit	Circuit principal power supply main circuit	GMS-J 5 x 16mm ² H07RN-F 5 G 16 mm ²						
W21	Alimentation électrique de la pompe power supply HC pump	de la pompe HKR power supply HC pump	YMM-J 3 x 1,5mm ² H05VV-F 3 G 1,5mm ²						
W22	Signal PWM pompe HKR PWM-signal HC pump		YMM-O 2 x 0,75mm ² H05VV-F 2 X 0,75mm ²						
W25	Sonde de température extérieure outdoor temperature sensor		YMM-O 2 x 0,75mm ² H05VV-F 2 X 0,75mm ²						
W32	Câble de données pour Internet datacable for Internet		CAT 5						
W34	Câble d'alimentation de la pompe HC-pump power supply	de la pompe HKR (en option) HC-pump power supply	YMM-J 3 x 1,5mm ² H05VV-F 3 G 1,5mm ²						
W35	Alimentation électrique de la pompe power supply ES-pump	EQ power supply ES-pump	YMM-J 3 x 1,5mm ² H05VV-F 3 G 1,5mm ²						
W36	Signal PWM Pompe EQ PWM-signal ES-pump		YMM-O 2 x 0,75mm ² H05VV-F 2 X 0,75mm ²						
<p>Les valeurs indiquées sont des valeurs indicatives. Le dimensionnement définitif incombe à l'électricien sur place ! The values given are guide values. The electrician on site is responsible for the final dimensioning!</p>									
			Liste de tirage de câbles cable list				0		
			HPS S-M-H-SW 60 / HPS S-M-H-SW100				Norm: DIN EN 81346-2		
			+L1 Armoire électrique pompe à chaleur heat pump control cabinet				E-Plan de montage e-assembly plan		
							9320014-1		
							03		

19 Schémas électriques HPS S-M-H-SW 60-100 KW

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Armoire électrique control cabinet									
Fusibles Safty fuse									
							60S80W-M-Solid 60S80W-M-R-Solid	100S120W-M-Solid 100S120W-M-R-Solid	
W1	Disjoncteur différentiel-Pompe à chaleur, thermoplongeur heat pump, immersion heater residual current protective device			Compresseur à disjoncteur différentiel (en option) compressor residual protective device (optional)			maison FI / house FI	maison FI / house FI	
W7	Compresseur à disjoncteur différentiel (en option) compressor residual protective device (optional)			Alimentation électrique du disjoncteur de la pompe à chaleur heat pump power supply automatic cut-out			Type B, 30mA, en option	Type B, 30mA, en option	
W1	Alimentation électrique du disjoncteur de la pompe à chaleur heat pump power supply automatic cut-out			Alimentation électrique du compresseur par disjoncteur compressor power supply automatic cut-out			13A, Type C	13A, Type C	
W11	Alimentation électrique du compresseur par disjoncteur compressor power supply automatic cut-out						3 x 50A, Type C	3 x 63A, Type C	
<p>Les valeurs indiquées sont des valeurs indicatives. Le dimensionnement définitif incombe à l'électricien sur place ! The values given are guide values. The electrician on site is responsible for the final dimensioning!</p>									
Protection fuse protection									
HPS S-M-H-SW 60 / HPS S-M-H-SW100									
+L1 Armoire électrique pompe à chaleur heat pump control cabinet									
E-Plan de montage e-assembly plan									
9320014-1									
0									
0									
12.05.2023									
ROB									
Norm: DIN EN 81346-2									

19 Schémas électriques HPS S-M-H-SW 60-100 KW



Quick Guide
Quick Guide
HPS S-M-H-SW 60 / HPS S-M-H-SW100

0	12.05.2023	ROB	Norm: DIN EN 81346-2	0
E-Plan de montage e-assembly plan				05
				9320014-1

19 Schémas électriques HPS S-M-H-SW 60-100 KW




Schéma électrique de l'armoire électrique du client customer's control cabinet circuit diagram HPS S-M-H-SW 60 / HPS S-M-H-SW100		0	06
+L5	Armoire électrique client customer's control cabinet	E-Plan de montage e-assembly plan	9320014-1
0	12.05.2023	ROB	Norm: DIN EN 81346-2

19 Schémas électriques HPS S-M-H-SW 60-100 KW



+L3

Schéma électrique du réservoir tampon de refroidissement en option
HPS S-M-H-SW 60 / HPS S-M-H-SW100

Chauffière | boiler room

E-Plan de montage | e-assembly plan

0
12.05.2023
ROB
Norm: DIN EN 81346-2
07

Domotec AG

Haustechnik
T 062 787 87 87

Lindengutstrasse 16
4663 Aarburg

Domotec SA

Technique domestique
T 021 635 13 23

Route de la Z. I. du Verney 4
1070 Puidoux

Fax 0800 805 815**Domotec sur Internet**

www.domotec.ch

info@domotec.ch



Plus de 4000 chauffe-eau en plus de 300 versions en stock, et rubans chauffants autorégulants avec leur technique de raccordement et de régulation.



Des solutions et prestations de service modernes pour les pompes à chaleur de type air/eau, ou les pompes à chaleur se servant de sondes géothermiques, de capteurs géothermiques et des eaux souterraines.